

RSD-BEX

Czujnik opadu

ZASTOSOWANIE

Czujnik Opadu serii RSD jest przeznaczony do instalowania zarówno w ogrodach przydomowych jak i na terenach komercyjnych. Oszczędza wodę i przedłuża żywotność systemu nawadniającego poprzez automatyczny pomiar opadu i zatrzymywanie pracy systemu w warunkach deszczowej pogody.

CECHY

- Współpracuje ze wszystkimi sterownikami 24V oraz 9V.
- Nastawa progu opadu w zakresie od 3,2 do 20 mm jest szybka, łatwa i wymaga jedynie przekręcenia pokrętła.
- Nastawny pierścień odpowietrzający pomaga w kontrolowaniu czasu przesychania.
- Obudowa wykonana z wysokogatunkowego, odpornego na promienie UV polimeru.
- Uchwyt montażowy wykonany z aluminium o długości 15,2 cm.
- Odporny na działanie promieni UV kabel o długości 7,6 m.

WYMIARY

Długość: 16,5 cm
Wysokość: 13,7 cm

MODEL

RSD-BEx



SPECYFIKACJA

- Nie zalecany do użytku z przewodami lub urządzeniami pracującymi pod wysokim napięciem.
- Wyłącznik elektryczny: 3A @ 125/250VAC.
- Pojemność elektryczna: Do trzech cewek elektrozaworowych 24VAC, 7VA na sekcję plus zawór główny.
- Zestaw zawiera kabel przedłużający 7,6 m (2 x 0,5mm²)



Czujnik RSD-BEx redukuje zużycie wody poprzez automatyczne zatrzymanie pracy systemu nawadniania gdy poziom opadu osiągnie ustaloną wartość.